

## Seguridad general antes del mantenimiento

A menos que se indique lo contrario, siga siempre estos pasos antes de realizar el mantenimiento de la máquina:

1. Estacione la máquina en una superficie plana y nivelada.
2. Ponga la retroexcavadora en posición de transporte con el pasador de bloqueo instalado.
3. Coloque la cuchara sobre el suelo con la base paralela a la superficie.
4. Ponga la palanca de control de dirección y la transmisión en PUNTO MUERTO.
5. Si necesita abrir el capó para realizar tareas de mantenimiento, levante los brazos del cargador e instale el amortiguador de apoyo.
6. Apague el motor.
7. Coloque una etiqueta de "No poner en marcha la máquina" en la llave de contacto para que la vean otros trabajadores o retire la llave.